

Come programmare il telecomando per controllare il televisore

Il telecomando di SKY funziona sia con il decoder digitale SKY che con il televisore.

Al momento dell'installazione del decoder, il telecomando di SKY deve essere impostato per funzionare con il televisore.



Per programmare il telecomando, occorre innanzitutto identificare nella tabella che segue le quattro cifre che costituiscono il codice della marca del televisore che si possiede ed eseguire la **procedura [A]** descritta nella pagina che segue.

Se la marca del televisore non è elencata in questa tabella, consultare la sezione **Ulteriori codici TV** a pagina 52 ed eseguire la **procedura [B]** descritta nella pagina che segue.

Marca	Codice	Marca	Codice	Marca	Codice	Marca	Codice
Admiral	0182	Erres	0283	Marantz	0128	SEI	0637
Aiwa	0406	Fenner	1156	Marelli	0471	Saba	0645
Akai	0098	Firstline	0298	Minerva	0494	Salora	0651
Amstrad	0063	Formenti	0301	Mitsubishi	0150	Samsung	0060
Audiosonic	0103	Funai	0179	Mivar	0500	Sanyo	0159
Autovox	0108	Geloso	0327	National	0521	Schneider	0665
BSR	0116	GoldStar	0056	Nokia	0536	Seleco	0672
B&O	0118	Grundig	0345	Nordmende	0537	Sharp	0093
Beko	0125	Hantarex	0354	Orion	0549	Siemens	0680
Blaupunkt	0133	Hitachi	0145	Panasonic	0051	Sinudyne	0689
Brionvega	0147	ITT	0384	Philco	0030	Solavox	0695
CGE	0162	Imperial	0387	Philips	0081	Sony	0000
Carrefour	0189	Inno Hit	0916	Phoenix	0574	Telefunken	0757
Clatronic	0205	Irradio	1217	Phonola	0575	Teleton	0763
Condor	0218	JVC	0053	Pioneer	0166	Thomson	0771
Crown	0225	Kendo	0414	Radiola	0611	Toshiba	0156
Daewoo	0092	LG	0511	Radiomarelli	0612	Universum	0802
Dumont	0256	Loewe	0442	Rex	0622	Wega	0825
Emerson	0236	Magnadyne	0461	Roadstar	0625	Zanussi	0843

ATTENZIONE! SKY non è responsabile per il non corretto funzionamento del telecomando su alcuni modelli di televisori.

PROCEDURA [A]:

- accendere il televisore;
- premere il tasto **tv** sul telecomando di SKY;
- premere il tasto **OK** e il tasto **rosso** simultaneamente per circa due secondi. A conferma dell'operazione la spia rossa del telecomando deve lampeggiare due volte;
- premere di nuovo il tasto **tv** sul telecomando di SKY;
- inserire il codice di quattro cifre relativo alla marca del proprio televisore individuato nella pagina precedente;
- premere il tasto  del telecomando:
 - se il televisore si spegne, premere il tasto **OK**. La spia rossa del telecomando di SKY deve lampeggiare due volte a conferma della operazione;
 - se il televisore non si spegne, premere nuovamente il tasto **tv** e di seguito il tasto  del telecomando. Ripetere questa operazione fino a quando il televisore non si spegne, quindi confermare con il tasto **OK**.

Se dopo avere effettuato la **procedura [A]**, il telecomando di SKY ancora non controlla il televisore, effettuare la **procedura [B]** di seguito descritta.

PROCEDURA [B]:

- accendere il televisore;
- premere il tasto **tv** sul telecomando di SKY;
- premere il tasto **OK** e il tasto **rosso** simultaneamente per circa due secondi. A conferma dell'operazione la spia rossa del telecomando deve lampeggiare due volte;
- inserire il codice di quattro cifre relativo alla marca del proprio televisore individuato nella pagina precedente oppure nella sezione **Ulteriori codici tv** a pagina 52;
- verificare che il telecomando di SKY sia correttamente programmato provando, ad esempio, ad alzare il volume oppure a cambiare canale.

Se il telecomando di SKY ancora non controlla il televisore, eseguire nuovamente la **procedura [B]** utilizzando il codice TV successivo a quello utilizzato e riportato in elenco nella sezione **Ulteriori codici TV** a pagina 52;

Una volta individuato il codice, può essere utile annotarlo perché potrebbe essere necessario ripetere in futuro questa operazione:

Codice TV _____

Ulteriori codici TV

A.R. Systems	0065 0380	Aristona	0065 0584 0040 0041
Abex	0060	Arthur Martin	0191 0428
Accent	0065	ASA	0133 0374 0098 0132 0115
Acec	0040	Asberg	0065 0104
Admiral	0115 0121 0391 0446 0333 0241 0292 0314	Asora	0037
Adyson	0245 0244 0060	Asuka	0246 0292 0244 0310 0245
Agashi	0244 0292	Atlantic	0065 0244 0234 0503 0287 0348
AGB	0103 0544	Atori	0037
Agef	0115	Auchan	0191 0428
Aiko	0244 0037 0065 0399 0461 0100 0389 0219 0292 0245	Audiosonic	0065 0137 0245 0398 0365 0292 0246 0514 0456
Aim	0065	Audioton	0245 0514 0398 0292
Aiwa	0050 0051	Ausind	0104
Akai	0389 0236 0399 0065 0461 0219 0037 0100 0246 0580 0191 0516 0574 0544 0103 0584 0576 0508 0335 0245 0659 0244 0292 0476 0206 0634	Autovox	0115 0234 0565 0265 0104 0314 0572 0377 0245 0275 0364
Akiba	0246 0310 0483 0065	AWA	0039 0037 0185 0402 0440 0065 0244 0634
Akito	0065	Ayomi	0266
Akura	0246 0387 0310 0304 0037 0440 0292 0065 0696	AYR	0563
Alaron	0244	Baird	0137 0221 0371 0218 0100 0101 0245 0236 0050
Alba	0246 0263 0037 0446 0398 0383 0399 0065 0244 0275 0459 0191 0515 0696 0607 0050 0051	Bang & Olufsen	0593 0115
Alcyon	0104	Barco	0580 0191
Allorgan	0234 0322 0245	Basic Line	0246 0037 0402 0065 0191 0310
Allstar	0065	Bastide	0245
Amplivision	0245 0428 0348 0398	Baur	0174 0331 0563 0223 0540 0065 0582 0219 0389 0572 0377 0533 0038
Amstrad	0205 0037 0544 0103 0292 0382 0246 0399 0461 0390 0440 0065 0676 0050	Bazin	0245
Anam	0065 0037	Beaumark	0206
Anam National	0065	Beko	0398 0514 0065 0634
Anglo	0037 0292	Beon	0065 0446 0060
Anitech	0037 0104 0292 0065 0502	Best	0365 0398 0449
Ansonic	0398 0320 0130 0037 0065 0402 0191 0351 0439 0287 0275 0040 0456	Bestar	0065 0398 0402
Apollo	0501	Binatone	0245
Arc en Ciel	0427 0529 0137 0224 0596 0361 0226	Black Star	0275
Arcam	0244 0427 0245	Blacktron	0310
Ardem	0514	Blackway	0310
		Blaupunkt	0582 0219 0563 0223 0228 0241 0355 0356 0346 0476
		Blue Sky	0246 0310 0483 0065 0054 0515 0696 0054
		Blue Star	0310
		Bondstec	0275
		Boots	0245
		BPL	0310 0065
		Brandt	0529 0137 0427 0233 0265 0361 0224 0226

	0315 0363 0596 0653	Crystal	0459
Brinkmann	0446 0065 0547	CS Electronics	0275 0244 0246
Brionvega	0065 0115 0587 0390	CTC	0275
Britannia	0244 0245	Curtis Mathes	0121 0194
Brother	0292	Cybertron	0246
Bruns	0115 0325	Daas	0325
BSR	0578 0191 0322	Daewoo	0037 0065 0244 0402 0246 0067 0245 0652
BTC	0246	Dainichi	0246 0244
Bush	0696 0246 0263 0191 0377 0037 0310 0065 0383 0399 0391 0402 0547 0292 0552 0389 0515 0236 0322 0245 0054 0051	Dansai	0065 0292 0060 0244 0037
Candle	0214	Dansette	0440
Capsonic	0292	Dantax	0398 0514
Carad	0638 0065	Datsura	0236
Carena	0483 0065	Dawa	0065
Carrefour	0098 0085	Daytron	0037 0402 0065
Carver	0198	de Graaf	0236 0072 0191 0576
Cascade	0037 0065	Decca	0100 0544 0103 0065 0245 0050
Casio	0065	Deitron	0065
Cathay	0065	Denko	0292
CCE	0065 0245	DER	0221 0218
Centurion	0065	Derwent	0229
Century	0115 0241 0275 0266	Desmet	0348 0065
CGE	0102 0112 0334 0104 0275 0580 0191 0304 0446 0398 0050	Diamant	0065
Cimline	0037 0263 0246	Digiline	0065
Citizen	0563 0214	Dixi	0037 0065 0325 0275 0245
City	0037	Domland	0422
Clarivox	0446 0098	Doric	0229
Clatronic	0246 0292 0398 0399 0245 0104 0568 0275 0065 0037 0130 0348 0607	Drean	0065
CMS hightec	0245	DTS	0037
Concorde	0037	Dual	0572 0377 0245 0085 0371 0287 0364 0547 0065 0380 0422 0427 0331 0580 0191
Condor	0244 0275 0310 0348 0065 0398 0037 0130 0342 0439 0446	Dumont	0115 0132 0130 0241 0245 0098 0100 0050
Conic	0060	Dux	0065 0040
Contec	0244 0037 0185 0039	Dynatron	0065
Continental Edison	0529 0137 0265 0224 0226 0427 0361 0233 0315 0515 0596	Elbe	0463 0266 0287 0390 0320 0398 0191 0065 0246 0219 0439 0638 0579
Cosmel	0037 0365	Elcit	0115 0275 0544 0103 0130 0567 0568 0580 0191 0335
Crezar	0241	Elekta	0292 0310
Crosley	0115 0275 0102 0112 0104 0580 0191 0241	Elektronska	0335
Crown	0037 0398 0514 0104 0449 0065 0387 0607 0067 0446 0236 0515 0081	ELG	0065
		Elin	0244 0065 0133 0132 0576 0389 0476 0333 0377 0191 0037
		Elite	0246 0065
		Elman	0130

Elta	0037 0292 0244	Galaxis	0398 0446 0065 0130
Emerson	0205 0241 0115 0206 0275 0065 0399 0098 0310 0348 0067	GBC	0241 0580 0191 0037 0402 0246
Emperor	0310	GE	0588 0137 0375 0206 0310 0315 0363 0371
Erres	0065 0040	Geant Casino	0191 0428
ESC	0065	GEC	0100 0191 0389 0233 0544 0103 0065 0245 0377
Etron	0065 0037 0578 0191	Geloso	0241 0568 0275 0037 0391 0580 0191 0402
Eurofeel	0292	General	0137 0315 0499
Euroman	0244 0292 0065 0245 0449 0398	General Technic	0037
Europa	0065	Genexxa	0246 0065 0440
Europhon	0065 0544 0103 0130 0241 0245 0335 0342 0275 0580 0191 0459	Germanvox	0241
Expert	0234 0428 0503 0287 0191 0333	Goldhand	0244
Exquisit	0065 0275	Goldline	0365
Family Life	0065	GoldStar	0065 0398 0060 0318 0037 0245 0275 0244 0459 0191 0206 0389 0502 0072
Fenner	0402 0037	Goodmans	0100 0065 0037 0292 0544 0103 0318 0402 0515 0399 0584 0371 0263 0508 0588 0060 0245 0652 0363 0050
Ferguson	0101 0315 0218 0363 0266 0221 0137 0588 0653	Gorenje	0398 0449
Fidelity	0221 0244 0399 0391 0502 0191 0292 0065 0050	GPM	0246
Filsai	0245	Gradiente	0065 0081 0198
Finlandia	0236 0374 0387 0576 0389 0050	Graetz	0065 0375 0389 0399
Finlux	0133 0132 0065 0374 0245 0100 0580 0191 0104 0544 0103 0098 0115 0130 0342 0439 0659 0520 0508 0050	Granada	0103 0065 0428 0254 0384 0387 0040 0073 0100 0174 0136 0236 0245 0104 0367 0544 0229 0501 0363 0588 0050
Firstline	0322 0349 0244 0065 0402 0275 0037 0580 0191 0342 0130 0245 0439 0572 0377 0559 0266 0100 0263 0696 0236 0652	Grandin	0310 0246 0428 0065 0037 0348 0191 0483 0607 0638 0050
Fisher	0132 0245 0085 0236 0398 0583 0325 0073 0115 0185 0389 0580 0191 0331 0572 0377 0100	Gronic	0130 0245
Flint	0065 0483 0100 0246	Grundig	0563 0223 0562 0219 0582 0515 0098 0104 0233 0265 0065 0584
FNR	0130	Halifax	0292 0244 0245
Forgestone	0221	Hampton	0244 0245
Formenti	0115 0241 0244 0348 0580 0191 0104	Hanimex	0322 0051
Fortress	0121 0115	Hanseatic	0065 0320 0310 0572 0377 0552 0191 0389 0422 0241 0348 0085 0456 0398 0037 0322 0245 0459 0547 0304 0115
Fraba	0398 0065	Hantarex	0037 0335 0241 0065 0324 0130
Friac	0037 0065 0130 0449	Hantor	0065
Frontech	0275 0292 0377 0442 0391 0459 0476 0245 0037 0502	Harwood	0037 0440 0060 0065
Fujitsu	0234 0100 0130 0342 0245 0191 0037 0380	Hauppauge	0065
Fujitsu General	0037 0245	HCM	0292 0037 0310 0440 0245 0246 0446 0065
Funai	0292 0322 0050	Hema	0245 0037
Galaxi	0130 0065	Hemmermann	0377 0572
		Hifivox	0529 0137 0224 0427 0596

Highline	0292 0065	ITT	0191 0508 0377 0574 0389 0501 0576 0375
Hikona	0502 0246 0051		0221 0374 0367 0236
Hinari	0236 0065 0246 0037 0191 0067 0383 0471	ITT Nokia	0389 0576 0191 0574 0501 0508 0375 0377
	0515 0263 0322		0374 0236 0367 0634 0638 0659
Hisawa	0310 0246 0428 0483	ITV	0292 0065 0275
Hit	0115	JVC	0681 0081 0218 0221 0399 0246 0634
Hitachi	0253 0377 0384 0072 0501 0191 0580 0371	Kaisui	0246 0310 0065 0244 0483 0245 0037
	0606 0224 0226 0245 0334 0060 0222 0304	Kamp	0244
	0544 0103 0100 0065 0591 0133 0206 0584	Kapsch	0234 0191 0389 0503 0287 0132
	0576 0050	Karcher	0065 0449 0398 0310 0130 0342 0638 0292
Hitachi Fujian	0136	Kawasho	0244
Hitsu	0037 0483 0246	KB Aristocrat	0191
Hornophone	0065 0040	Kendo	0390 0391 0263 0275 0130 0065 0456 0398
Hoshai	0246 0483		0439 0638 0547
Huanyu	0402 0244	Kennedy	0234 0241 0580 0191 0463
Hygashi	0245 0244	Kingsley	0244
Hyper	0037 0244 0245 0275	Kneissel	0463 0287 0320 0398 0266 0065 0439 0638
Hypersonic	0389		0051
Hypson	0065 0292 0245 0310 0483 0428 0266	Kolster	0065 0130 0377
Hyunday	0065 0584 0734	Konka	0246 0399 0065
Iberia	0065	Kontakt	0515
ICE	0292 0245 0065 0399 0246 0244 0037	Korpel	0065
Ices	0246 0244	Korting	0115 0449 0398 0348
Imperial	0065 0275 0398 0568 0446 0580 0191 0559	Kosmos	0065
	0102 0112 0104 0377 0552 0224 0050	Kotron	0440 0292
Indesit	0265 0241	Kraking	0266
Indiana	0065	KTV	0067 0245
Ingelen	0515 0638	Kyoshu	0292 0440 0060 0446
Ingersoll	0037	Kyoto	0060 0191
Inno Hit	0037 0100 0065 0246 0318 0335 0245 0545	Lemair	0439
	0104 0544 0103 0275	Lenco	0037 0402 0613 0132 0502 0191 0065
Innovation	0547	Lenoir	0037
Interactive	0439	Lesca	0275
Interbuy	0037 0292 0275	Leyco	0292 0100 0065 0322 0607
Interfunk	0065 0040 0115 0540 0303 0355 0191 0574	LG	0065 0398 0318 0060 0037 0245 0275 0244
	0389 0398 0529 0137 0596		0459 0191 0206 0389
Internal	0065	Liesenkotter	0065 0355 0356 0040
Intervision	0310 0245 0483 0065 0399 0547 0476 0514	Lifetec	0037 0292 0547 0065 0402 0246 0696 0540
	0398 0422 0515 0442 0246 0130 0459 0191	Lloyd's	0037
	0292 0275 0050	Lloytron	0060
Irradio	0037 0065 0246 0275 0318 0104	Loewe	0540 0065 0115 0320 0398 0103
Isukai	0246 0065 0310	Logik	0039 0221 0399
ITC	0245	Logix	0696
ITS	0065 0399 0246 0310 0292 0244	Luma	0391 0234 0333 0065 0390 0191 0287 0439

	0402 0037		0265 0221
Lumatron	0391 0234 0333 0065 0390 0191 0578 0287	Mivar	0320 0318 0319 0398 0545 0104 0244 0335
	0389 0245 0292 0101		0341 0637
Lux May	0065 0037	Monaco	0037
Luxor	0222 0265 0318 0391 0508 0520 0377 0389	Morgan's	0065
	0236 0384 0576 0191 0374 0501	Motion	0104
LXI	0206	Motorola	0121
Madison	0065	MTC	0398 0377 0540 0244
Magnadyne	0115 0275 0544 0103 0130 0567 0568 0580	MTEC	0060
	0191 0335	Multibroadcast	0221
Magnafon	0544 0103 0241 0104 0130 0342 0244	Multistandard	0130 0342
Magnavox	0065	Multitec	0065 0696
Magnum	0676	Multitech	0245 0377 0037 0244 0275 0130 0391 0342
Mandor	0292		0514 0398 0103 0065
Manesth	0065 0263 0245 0292 0348 0304 0322	Murphy	0132 0244 0067 0502 0100 0191
Manhattan	0065 0696	Musikland	0246
Marantz	0065	NAD	0389 0194 0206
Marelli	0115	Naiko	0065
Mark	0065 0245 0244 0402 0037	Nakimura	0402 0065
Masuda	0246 0037 0399	Naonis	0391
Matsui	0263 0205 0037 0383 0039 0100 0065 0584	NAT	0254
	0515 0245 0382 0322 0399 0461 0471 0391	National	0265 0254
	0552 0607 0483 0377 0544 0103 0459 0191	NEC	0198 0348 0483 0037 0402 0245 0065 0039
	0236 0073 0223 0219 0363 0050 0051	Neckermann	0065 0219 0398 0533 0038 0562 0228 0582
Mediator	0065 0584 0040		0584 0580 0191 0355 0446 0377 0115 0241
Medion	0065 0696 0547		0275 0245 0439
Megas	0638	NEI	0065 0365 0459 0399
Megatron	0206	Nesco	0275
Melectronic	0374 0065 0540 0137 0371 0085 0275 0133	Netsat	0065
	0132 0402 0037 0245 0508 0520 0244 0439	Network	0060 0365
	0377 0050	Neufunk	0065 0037 0613 0584 0638
Melvox	0428	New Tech	0065 0037 0584 0371 0245 0476
Memorex	0037 0206 0278 0050 0054	New World	0246
Memphis	0365 0100 0037	Nicamagic	0244
Mercury	0065 0037	Nikkai	0100 0246 0065 0245 0292 0060 0365 0244
Metz	0115 0223 0563 0475 0267 0241 0562 0582		0037
	0219 0303 0395 0416 0615	Nikko	0206
MGA	0206	Noblex	0065 0292
Micromaxx	0065 0696	Nobliko	0130 0104 0098 0244 0342
Midland	0060 0067	Nogamatic	0427 0529 0137 0224 0596
Minerva	0515 0563 0223 0098 0104 0562 0219 0582	Nokia	0389 0191 0508 0377 0576 0520 0387 0501
	0265 0335		0574 0375 0367 0236 0402 0659 0634 0374
Minoka	0440 0065 0387	Nordmende	0137 0529 0315 0427 0224 0371 0226 0241
Mitsubishi	0136 0540 0065 0121 0206 0382 0115 0229		0603 0596 0588 0223 0065 0363

Novatronic	0065 0133 0402		
Oceanic	0191 0428 0389 0322 0236 0591	Phoenix	0065 0115 0348 0514 0398 0244 0580 0191
Odeon	0292		0100
Okano	0398 0065 0292 0100 0516	Phonola	0065 0584 0040 0041 0115 0221 0244
Omega	0292	Pilot	0065 0584 0067
Onwa	0399 0246 0461	Pioneer	0194 0065 0456 0398 0371 0389 0137
Opera	0065	Pionier	0398 0514
Optimus	0278 0194	Plantron	0065 0292 0037
Optonica	0121	Playsonic	0245
Orbit	0065	Policom	0596
Orion	0263 0322 0205 0348 0383 0039 0065 0037	Poppy	0037
	0349 0502 0342 0324 0130 0471 0105 0584	Portland	0402 0067
	0683 0292 0440 0051	Powerpoint	0515
Orline	0065 0246	Prandoni-Prince	0275 0544 0103 0389 0241 0391 0104
Ormond	0696	Precision	0245
Osaki	0100 0246 0060 0245 0292 0304 0065 0440	Prima	0060 0037 0292 0502
	0402 0502	Prinz	0100 0085 0572 0377 0222
Osio	0065	Profex	0037 0191 0459
Oso	0246	Profitronic	0065 0342 0130
Osume	0185 0100 0502 0060 0246	Proline	0349 0100 0065 0040 0653
Otto Versand	0038 0533 0121 0540 0065 0584 0562 0563	Prosonic	0065 0244 0398 0402 0607 0399 0696
	0223 0572 0377 0582 0219 0389 0263 0137	Protech	0065 0245 0037 0275 0377 0130 0292 0459
	0241 0322 0254 0275 0331 0348 0245		0446 0365 0696
Pael	0244	Proton	0206
Palladium	0398 0065 0219 0533 0038 0562 0228 0446	Provision	0065
	0582 0584 0275 0355 0377 0115 0580 0191	Pye	0065 0402 0584 0040 0041 0115
	0241 0245 0439 0683 0547	Pymi	0037
Palsonic	0292 0440 0065 0245	Quadra Vision	0428
Panama	0037 0245 0292 0244 0065 0275	Quasar	0275 0278 0502
Panasonic	0254 0678 0278 0241 0389 0265 0395 0375	Quelle	0065 0038 0039 0529 0137 0540 0563 0572
	0544 0103 0065 0191 0576		0377 0582 0219 0389 0060 0245 0275 0102
Panavision	0065 0439		0112 0355 0334 0098 0132 0133 0185 0223
Pathe Cinema	0191 0266 0244 0428 0348 0320 0377		0228 0241 0292 0318 0696
Pathe Marconi	0233 0241 0529 0137 0224 0226 0361 0427	Questa	0060
	0265 0596	R-Line	0065
Pausa	0037	Radialva	0137 0246 0459 0191 0065
Perdio	0100 0348 0191 0065	Radiola	0065 0584 0040 0351
Perfekt	0065	Radiomarelli	0115 0229 0544 0103 0275 0065 0568
Pershin	0428	RadioShack	0065 0060 0067 0206
Phase	0060	Radiotone	0037 0065 0456 0398 0607 0446 0292 0440
Philco	0115 0112 0102 0446 0104 0241 0275 0580		0676
	0191 0398 0065	Rafena	0325
Philharmonic	0245	Rank	0098
Philips	0065 0584 0040 0041 0351 0582 0219 0115	RCA	0588 0653 0363 0121

Realistic	0060 0067 0206	SEG	0325 0245 0292 0037 0568 0275 0442 0130
Recor	0065		0390 0191 0342 0065 0244 0696 0515
Rectiligne	0065	SEI	0115 0130 0038 0580 0191 0544 0103 0572
Rediffusion	0229 0389 0576		0377 0241 0322 0342 0324 0234 0065
Redstar	0065	Seleco	0333 0234 0391 0287 0390 0191 0578 0503
Reflex	0065		0314 0439 0375 0701
Revox	0065 0398	Sencora	0037
Rex	0333 0234 0391 0439 0568 0275 0578 0191	Sentra	0304 0246 0037
	0287 0503 0314	Serie Dorada	0206
RFT	0325 0115 0320 0398 0456 0100 0292	Serino	0483 0638
Rhapsody	0244	Sharp	0121 0185 0067 0322 0681 0081 0221 0214
Roadstar	0037 0292 0246 0446 0065	Shorai	0322
Robotron	0115	Siam	0065
Rodex	0065	Siarem	0103 0580 0191 0115 0130 0241 0335
Roxy	0476	Siemens	0219 0562 0563 0582 0228 0223 0241 0355
Royal Lux	0449 0398 0440		0356 0185 0060 0174 0065
Saba	0653 0315 0241 0103 0115 0427 0191 0137	Siera	0065 0584 0040
	0529 0544 0371 0389 0526 0224 0226 0363	Siesta	0398
	0233 0596 0576	Silva	0244 0065
Sagem	0483 0638 0310	Silver	0065 0389
Saisho	0263 0544 0103 0205 0037 0039 0245 0459	Simpson	0214
	0191 0292 0382	Singer	0115 0130 0568 0275 0428 0463 0037 0065
Salora	0318 0222 0574 0377 0191 0384 0387 0389	Sinudyne	0205 0115 0263 0130 0241 0322 0324 0580
	0544 0103 0391 0576 0367		0191 0389 0544 0103 0572 0377 0038 0342
Sambers	0241 0544 0103 0545 0104 0130 0342		0234 0065
Sampo	0060 0067	Skantic	0384
Samsung	0065 0584 0615 0037 0245 0206 0476 0398	Sky	0065
	0516 0292 0118 0244 0318 0060 0100 0236	Sogera	0348
	0672 0052 0053	Solavox	0060 0389 0100 0191 0576
Sandra	0244 0245 0335	Sonawa	0246
Sanela	0266	Sonitron	0236 0398 0367 0245
Sansui	0065 0399	Sonneclair	0065
Santon	0037	Sonoko	0065 0037 0292 0310 0245
Sanyo	0236 0185 0320 0039 0398 0367 0100 0244	Sonolor	0236 0191 0428 0533 0038 0576 0389
	0245 0132 0241 0073 0174 0613 0037 0572	Sontec	0065 0398 0322
	0191 0065 0583	Sony	0533 0038 0039 0130 0342 0102
Save	0065	Sound & Vision	0130 0246 0402
SBR	0065 0584 0040	Soundesign	0206 0214
Schaub Lorenz	0377 0375 0576 0634	Soundwave	0065 0348 0446 0060
Schneider	0065 0584 0040 0085 0331 0572 0377 0547	Spectra	0037
	0422 0380 0364 0287 0351 0578 0371 0245	Ssangyong	0060 0037
	0275 0399 0246 0389 0191 0696 0676 0050	Stag	0060
Scott	0206	Standard	0246 0037 0245 0348 0065 0054 0402
Sears	0206	Starlite	0037 0580 0191 0065 0292

Stenway	0310 0246	Televiso	0428
Stern	0333 0234 0287 0314 0578 0191 0391 0503	Temco	0322
Strato	0065 0292 0037	Tempest	0037 0065
Sunkai	0322 0383 0349 0483 0246 0263 0065 0515	Tensai	0132 0246 0065 0245 0322 0348 0037 0133 0402 0399 0275
Sunstar	0399 0065 0037 0607	Tenson	0348 0037
Sunwood	0065 0037	Tevion	0547 0065 0676 0696
Superla	0544 0103 0244	Textet	0245 0402 0037
SuperTech	0037 0065 0244 0584 0246	Thomson	0315 0427 0137 0529 0361 0499 0363 0224 0226 0233 0265 0371 0065 0596 0588 0653
Supra	0402 0037 0067	Thorn	0221 0101 0218 0266 0102 0112 0065 0132 0363 0540 0387 0402 0581
Susumu	0502 0363	TMK	0206
Sutron	0037	Tokai	0100 0065 0476 0365 0191 0245 0402 0037
Swissline	0275	Tokyo	0244 0476
Sydney	0244 0245	Tomashi	0310 0246
Sytong	0244	Toshiba	0581 0536 0098 0130 0245
Tandberg	0395 0439 0137 0365 0224 0390 0389	Towada	0377 0130 0342 0245
Tandy	0246 0100 0245 0275 0304 0121	Toyoda	0037
Tashiko	0245 0174 0198 0060 0244 0387 0191	Trakton	0292
Tatung	0100 0544 0103 0245 0065 0039 0050	Trans Continen	0335 0245 0065
Teac	0065 0540 0483 0292 0037 0440 0572 0377 0442 0206	Transonic	0065 0483 0615 0540
TEC	0245 0304 0037 0275 0499 0363 0502 0365 0287 0580	Transtec	0244
Tech Line	0065 0696	Trident	0544 0103 0245
Techica	0246	Tristar	0246 0221
Technema	0348	Triumph	0205 0544 0103 0374 0584 0065
Technics	0278	Uher	0104 0065 0085 0234 0348 0331 0402 0446 0514 0398 0503 0287
TechniSat	0683	Ultravox	0115 0130 0402 0568 0275 0244 0580 0191 0241 0342 0065
Tedelex	0245	Unic Line	0065 0501
Teiron	0037	United	0065
Teknika	0214 0067	Universum	0374 0133 0563 0223 0501 0389 0275 0520 0508 0398 0228 0446 0039 0174 0540 0322 0185 0060 0098 0580 0191 0292 0132 0065 0449 0516 0439 0318 0102 0334 0241 0355 0356 0038 0533 0104 0572 0377 0245 0529 0137 0390 0365 0502 0205 0659 0696
Teleavia	0137 0529 0315 0224 0427 0233 0361 0596	Univox	0365 0115 0065 0191 0266
Telecor	0065 0191 0246 0245 0287 0422	Vestel	0065 0580 0191 0245
Telefunken	0137 0529 0526 0499 0427 0315 0102 0112 0129 0363 0290 0334 0101 0371 0224 0065 0514 0596 0653	Vexa	0037 0065
Telefusion	0065	Victor	0081
Telegazi	0065 0191 0287 0246 0292	Videologique	0244 0246 0245
Telemeister	0348 0065	VideoSystem	0065
Telesonic	0065		
Telestar	0065		
Teletech	0037 0275 0365 0065 0442 0696		
Teleton	0245 0303 0234 0578 0191 0377 0287 0503 0214		
Televideon	0348 0580 0191 0244		

Videotechnic 0244 0348 0245 0402
Videoton 0384 0191 0459
Vidikron 0130 0701
Vidtech 0206
Viper 0365
Visiola 0244
Vision 0065 0348
Vistar 0304 0234 0389
Vortec 0065
Voxson 0115 0104 0065 0391 0446
Waltham 0245 0304 0384 0446 0315 0065
Watson 0065 0348 0552 0191 0246 0333 0241 0607
0547 0422 0037 0696
Watt Radio 0241 0130 0572 0377 0580 0191 0244
Wega 0241 0115 0065
Wegavox 0037
Weltblick 0065 0348
Wharfedale 0065 0547
WhiteWestinghouse 0348 0244 0065 0365
Winco 0440
Windstar 0310
Xrypton 0065
Yamishi 0310 0483 0246 0065 0245
Yokan 0065
Yoko 0245 0065 0246 0292 0037 0459 0449 0398
0333 0367 0244 0275
Yorx 0246
Zanussi 0234 0314 0333 0391 0245 0503
Zenor 0367